

WORMS®


Taille-Haies

Modèle **W-TH * \$%**

MANUEL D'INSTRUCTIONS


Avertissement:

Afin d'éviter les blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions de ce manuel avec attention avant d'utiliser le taille-haies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avertissement préalable. Les spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre.



No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REMARKS
1	118-155	FRONT HANDLE	1	
2	K054-060350	BOLT	2	M6×35 W,SW,PW
3	136-141	DRUM	1	
4	A325-100002	UPPER CASE	1	
5	K162-050000	FLANGE NUT	2	M5
6	K054-060160	BOLT	2	M6×16 W,SW
7	R055-000100	GREASE NIPPLE	1	
8	K354-060010	BALL BEARING	1	#6000 2RS
9	K353-006080	BALL BEARING	2	#608Z
11	136-142	PINION	1	
12	136-003	GEAR CRANK	1	
13	118-100	ROD ASSY	2	
14	K283-026000	SNAP RING	1	
16	K353-006080	BALL BEARING	1	#608Z
17	K010-030050	SCREW	2	M3×5
18	030-110	ROD SLIDE PLATE	1	
19	A325-104004	FELT	1	
20	A325-101002	LOWER CASE	1	
21	K054-050160	BOLT	7	M5×16 W,SW
22	A325-103004	PLATE	1	
23	K151-060000	NUT	2	M6
24	K164-060000	U-NUT	4	M6
25	A287-110002	PROTECTOR	1	CE SPEC.
26	K011-050205	SCREW	2	M5×20
27	008-250	WASHER	4	
28	A040-002009	SCREW	3	M6×19
29	118-126	GUIDE PLATE	1	
30	6018505400	UPPER BLADE	1	
31	6018505500	LOWER BLADE	1	
32	A040-003009	SCREW	1	M6×22
33	K229-060000	WAVE WASHER	1	M6
35	118-011	REAR HANDLE ASSY	1	INCL.36~51
36	A005-044004	SWITCH	1	
37	A003-010004	SPRING	1	
38	118-151	LOCK LEVER	1	
39	118-111	PLATE	1	
40	118-115	THROTTLE LEVER	1	
41	K280-002500	SNAP RING	1	
42	118-112	PIN	1	
43	118-114	SPRING	1	
44	118-113	FIXING KNOB	1	
45	K112-040100	SCREW	1	M4×10
46	118-121	HOLDER	1	
47	K017-040160	SCREW	5	M4×16 W,SW
48	K017-040300	SCREW	1	M4×30 W,SW
49	K150-040000	NUT	6	M4
50	118-149	REAR HANDLE	1	(R)
51	118-150	REAR HANDLE	1	(L)
52	A028-002039	BLADE COVER	1	
53	A325-102004	PLATE	1	
56	K055-060400	BOLT	1	M4×40 W,SW,PW

No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REMARKS
57	K055-060500	BOLT	1	M4×50 W,SW,PW
58	K151-060000	NUT	1	M6
60	0566079970	CLAMP	1	



ENGINE BODY


WTH601/WTH700

No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REAMRKS
1	5251003000	CRANKCASE ASSY	1	INCL.2,3,6,7
2	0600129850	BALL BEARING	2	
3	0440129970	OIL SEAL	2	
4	5251500201	CYLINDER	1	
5	5231502304	GASKET,CYLINDER	1	
6	5231502202	GASKET,CRANKCASE	1	
7	0140059520	SCREW	3	M5×25 SW
8	0119059730	SOCKET HEAD BOLT	2	M5×20 W,SW
11	5252002001	CRANKSHAFT COMPL	1	
13	5232501902	PISTON	1	
14	5242500701	RING,PISTON	1	
15	5232502600	PIN,PISTON	1	
18	0565089970	CLIP	2	
20	5253071000	MUFFLER,EXHAUST	1	
21	5233014000	INSULATOR COMPL	1	
22	5253500500	COVER,MUFFLER	1	
23	5253500102	GASKET,MUFFLER	1	
24	5253500200	GASKET,INSULATOR	1	
30	0140059500	SCREW	2	M5×25 W,SW
32	0140059290	SCREW ASSY	1	M5×16 W,SW
34	0119059550	SOCKET HEAD BOLT	2	M5×50
35	5255052000	STARTER,REWIND	1	INCL.36~44
36	5225004020	STARTER KNOB	1	
37	5195002050	SPIRAL SPRING	1	
38	5255016020	STARTER,ROPE	1	
39	5195002030	REEL	1	
40	5195002110	COLLAR	1	
41	5255001040	DAMPER	1	
42	5195002100	SWING ARM	1	
43	5195002060	SET SCREW	1	
44	5255505900	PULLY	1	
50	5255505700	HOUSING,BLOWER	1	
51	5255500402	COVER,CYLINDER	1	
53	5503503001	SPACER,COVER	1	
54	5259515500	LABEL,MODEL	1	EC025GR
55	0140059350	SCREW ASSY	3	M5×18 W,SW
56	0140059490	SCREW	1	M5×14
57	0140049760	SCREW ASSY	4	M4×12 W,SW
58	0566059980	CLAMP	1	
60	5256025000	TANK,FUEL COMPL	1	
61	5236503900	FILTER	1	
62	5256012001	TUBE,ASSY	1	
63	5256002000	PLATE,TANK COMPL	1	
65	0150059800	TAPPING SCREW	2	M5×18
67	5257041010	FLYWHEEL	1	
68	5257001021	COIL IGNITION	1	
69	5237503301	CAP,PLUG	1	
70	0654009931	SPRING,PLUG CAP	1	
71	0650149721	PLUG,SPARK	1	BMR7A
72	0851049950	TUBE	1	L=40
73	5257500300	GROMMET	1	
74	0140049920	SCREW	2	
75	5257501400	BOLT	1	
76	0031206000	WASHER	1	
77	0032006000	SPRING WASHER	1	
80	0140059290	SCREW ASSY	2	
81	0561059990	HOSE CLAMP	1	
82	0200070010	WASHER	1	
84	5256059000	CAP,FUEL TANK ASSY	1	INCL.85,86
85	5256058000	CAP,FUEL TANK ASSY	1	
86	5256067000	STRAP	1	
88	5258500501	HOLDER	1	
91	5258004010	SHOE,CLUTCH	2	
92	6252500400	BOLT,CLUTCH	2	
93	5258001010	SPRING,CLUTCH	1	
94	6202500600	WASHER	2	
95	0200089911	WASHER	2	

ENGINE BODY

WTH601/WTH700



No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REAMRKS
No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REAMRKS
96	118-124	SPACER	1	
97	0140059350	SCREW ASSY	4	M5×18 W,SW
98	6202006000	BOLT ASSEMBLY	1	
99	0031008000	WASHER	2	
100	5607005000	WIRE COMPL 2	1	



CARBURETOR AIR CLEANER

WTH601/WTH700

No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REMARKS
1	5256085000	CARBURETOR	1	INCL.2~17
2	5256007010	BODY ASSEMBLY,PUMP	1	INCL.17
3	5236046060	BODY ASSEMBLY,AIR PURGE	1	
4	5236046050	COVER,PRIMER PUMP	1	
5	5246001150	PUMP,PRIMER	1	
6	5316005250	DIAPHRAGM ASSY,METERING	1	
7	5236046040	GASKET,METERING DIAPHRAGM	1	
8	5246001040	DIAPHRAGM,PUMP	1	
9	5246001030	GASKET,PUMP	1	
10	5026004010	JET	1	
11	5246001010	O RING	1	
12	5316005120	RING,SPRING RETAINING	1	
13	5236018040	SWIVEL	1	
15	5206008030	SCREW	2	
16	5236046010	SCREW	4	
17	5016004010	SCREEN,INLET	1	
20	5253020010	COVER,AIR CLEANER	1	
21	5203004010	FILTER,AIR	1	
22	5253003020	HOUSING ASSY,AIR CLEANER	1	
23	0043305650	SCREW ASSEMBLY	2	M5×65 W
24	5236061000	O RING	1	
26	5256501900	BRACKET,CABLE	1	
29	5103502801	GASKET,AIR CLEANER	2	
31	5316020020	SCREW CABLE ADJ	1	
32	0022706000	NUT	1	M6
33	0630029830	CONTROL CABLE	1	



No.	PARTS No.	DESCRIPTIONS	Q'TY	REMARKS
1	5019001000	TOOL	1	
2		INSTRUCTION MANUAL	1	

worms®