

PARTS CATALOG

Model

ACCESS 2000 i


Stage V

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

février 28, 2024 11:43 AM

ACCESS 2000 i


FIG.1 CRANK CASE / COVER SUBASSEMBLY, CRANK CASE

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.2 HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER / PLUG, SPARK

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.3 RING SET,OIL / ROD,CRANKSHAFT CONNETING

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.4 TRAIN,VALVE / CAMSHAFT SUBASSEMBLY

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.5 STARTER, RECOIL

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.6 CARBURETOR ASSY.

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.7 FLYWHEEL / IMPELLER / STARTER PULLEY / IGNITION COIL

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)
--

ACCESS 2000 i


FIG.8 CLEANER, AIR

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.9 MUFFLER ASSY.

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.10 TANK ASSY, FUEL

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.12 ROTOR / STATOR

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i

FIG.13 SHELL




REF.NO.	PARTNO	DESCRIPTION	Q'TY	
1	80096-Y5V0110-SDA0	COVER BOARD, RIGHT	1	
2	80095-Y5V0120-Q2A0	SHELL, RIGHT	1	
3	80091-Y5V0120-Q2A0	SHELL, LEFT	1	
4	80092-Y5V0110-SDA0	COVER BOARD, LEFT	1	
5	90255-0516-53A0	BOLT	9	
6	90208-Y2V0110-00A0	BOLT	6	
7	16601-Y2V0210-00A0	SLEEVE, FUEL TANK RUBBER	4	
8	50033-Y2V0110-00A0	CUSHION ENGINE UPPER SUSPENSION RUBBER	1	
9	16641-Y2V0110-00A0	SLEEVE, FILLING OIL HOLE RUBBER	1	
10	30431-Y2V0310-00A0	JACKET, RUBBER	1	
11	37205-Y2V0310-00A0	OPENING, OIL LEVERLER VIEW	1	
12	30431-Y2V0110-00A0	JACKET, RUBBER	2	
13	28004-Y2V0210-00A0	GUIDE, STARTING ROPE	1	
14	90255-0512-53A0	BOLT	2	
15	28210-Y2V0110-00A0	HANDLE, RECOIL STRATER CABLE	1	
16	90129-0416-01A0	SCREW	1	
17	90007-0612-A1A0	BOLT	2	
18	17199-Y2V0110-00A0	NUT	6	

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i


FIG.14 PLATE BOTTOM/ASSEMBLING FRAME, INVERTER

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i

FIG.15 PANEL, CONTROL, ASSY.




REF.NO.	PARTNO	DESCRIPTION	Q'TY	
1	35610-Y2V4310-H3A0	PANEL SUBASSEMBLY, CONTROL	1	
2	90124-Y9T0310-53A0	SCREW CROSS GROOVE PAN	4	
3	35680-Y5V0110-Q2A0	SEAT, PANEL	1	
4	90255-0516-53A0	BOLT	4	
5	90103-0416-51A0	SCREW	1	
6	35643-Y2V0210-Q2A0	KNOB	1	
7	35160-YB00110-00A0	SWITCH SUBASSEMBLY	1	
8	94111-Y2V0410-00A0	SWITCH SUBASSEMBLY	1	
9	90543-0500-00A0	BALL, STEEL	1	
10	16527-Y2V0210-00A0	SPRING, STOPPER ADJUSTING	1	
11	16080-Y2V0110-00A0	HANDLE SUBASSEMBLY, CHOKE	1	
12	16750-Y2V0140-00A0	COCK ASSY, FUEL	1	
13	90001-0612-01A0	BOLT	1	
14	90740-Z010210-00A0	COLLAR	1	
15	90686-Y2V0310-00A0	TUBE, FUEL	1	
16	90685-Z030510-00A0	COLLAR	1	
17	30431-Y020110-00A0	JACKET, RUBBER	2	
18	35660-YB00220-00A0	HARNESS, CONTROL PANEL WIRING	1	
19	90129-0416-01A0	SCREW	3	
20	37099-Z260110-00A0	Indicator seat	3	
21	35620-YAY0110-00A0	Indicator assy	1	
22	35540-Y2V0110-00A0	idle switch	1	
23	35614-Y020110-00A0	SOCKET SUBASSEMBLY, POWER SUPPLY	2	
24	35629-Y2V0210-00A0	TERMINAL SUBASSEMBLY, GROUNDING	1	
25	35619-Y2V0210-00A0	SOCKET SUBASSEMBLY, D.C	1	
26	35614-Y2P0210-00A0	PARALLEL SOCKET , POWER SUPPLY	1	
27	35614-Y2P0310-00A0	PARALLEL SOCKET , POWER SUPPLY	1	
28	35621-Y020110-00A0	BRIDGE. RECTIFICATION	1	

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

ACCESS 2000 i

FIG.16 COVER, MUFFLER SIDE

[illegible]

(Numéro de série du moteur à partir A1704008333)

www.wormsentreprises.com



ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault, 77090 Collégien, FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99

Service SAV et Garantie
After Sales and Warranty Service
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 80
FAX +33 (0) 1 64 76 29 88