

PARTS CATALOG

Model

ACCESS 2000 i


Stage 2

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

juin 3, 2024 4:41 PM

ACCESS 2000 i


FIG.1 CRANK CASE / COVER SUBASSEMBLY, CRANK CASE

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.2 HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER / PLUG, SPARK

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.3 RING SET, OIL / ROD, CRANKSHAFT CONNETING

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.4 TRAIN, VALVE / CAMSHAFT SUBASSEMBLY

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.5 STARTER, RECOIL

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.6 CARBURETOR ASSY.

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.7 FLYWHEEL / IMPELLER / STARTER PULLEY / IGNITION COIL

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.8 CLEANER, AIR

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.9 MUFFLER ASSY.

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.10 TANK, FUEL

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.11 ROTOR / STATOR

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i

FIG.13 SHELL




REF.NO.	PARTNO	DESCRIPTION	Q'TY	
1	80096-Y2V0210-QK00	PLATE, RIGHT	1	
2	80095-Y2V0210-Q200	COVER, RIGHT	1	
3	80091-Y2V0220-Q200	COVER, LEFT	1	
4	80092-Y2V0210-QK00	PLATE, LEFT	1	
5	80097-Y2V0110-0000	DECORATION PLATE, RIGHT	1	
6	90255-0516-51	SCRWE AND WASHER	9	
7	90208-Y2V0110-0000	BOLT	6	
8	90326-Y2V0110-0000	NUT	6	
9	16601-Y2V0210-0000	SLEEVE, FUEL TANK RUBBER	4	
10	50033-Y2V0110-0000	RUBBER	2	
11	16641-Y2V0110-0000	SLEEVE, FILLING OIL HOLE RUBBER	1	
12	30431-Y2V0310-0000	JACKET, RUBBER	1	
13	37205-Y2V0210-0000	OPENING, OIL LEVERLER VIEW	1	
14	30431-Y2V0110-0000	JACKET, RUBBER	1	
15	80093-Y2V0110-0000	DECORATION PLATE, LEFT	1	
16	28004-Y2V0110-0000	GUIDE, STARTING ROPE	1	
17	90255-0516-53	SCRWE AND WASHER	1	
20	28210-Y2V0110-0000	HANDLE, RECOIL STRATER CABLE	1	
21	90129-0416-01	SCREW	1	
22	90007-0612-A1	BOLT	2	

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i

FIG.14 PLATE BOTTOM/ASSEMBLING FRAME, INVERTER




REF.NO.	PARTNO	DESCRIPTION	Q'TY	
1	51143-Y2V0220-Q200	PLATE, BOTTOM	1	
2	90001-0614-01	BOLT	4	
3	51014-Y2V0140-0000	SEAT,FRAME	2	
4	51014-Y2V0250-0000	SEAT,FRAME	2	
5	90326-Y2V0110-0000	NUT	4	
6	90305-0600-31	NUT	8	
7	51005-Y2V0110-0000	CUSHION, ENGINE FRAME	4	
8	90001-0612-01	BOLT	8	
9	50035-Y2V0210-0000	BRACKET, CUSHION RUBBER	1	
10	50035-Y2V0110-0000	BRACKET, CUSHION RUBBER	1	
11	30081-Y2V0120-H700	FIXING BRACKET	1	
12	30043-Y2V0410-0000	INVERTOR	1	
13	35621-Y2V0110-0000	RECTIFIER BRIDGE	1	
14	90103-0416-51	SCREW	1	
15	16601-Y2V0210-0000	SLEEVE, FUEL TANK RUBBER	1	
16	16601-Y2V0110-0000	SLEEVE, FUEL TANK RUBBER	1	
17	90001-0612-01	BOLT	3	

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i

FIG.15.1 PANEL, CONTROL, ASSY.




REF.NO.	PARTNO	DESCRIPTION	Q'TY	
1	90107-0416-03	SCREW	4	
2	35619-Y2V0110-0000	SOCKET SUBASSEMBLY, D.C	1	
3	35540-Y2V0110-0000	IDLE SPEED SWITCH	1	
4	35629-Y2V0110-0000	GROUNDING TERMINAL COMBINATION	1	
5	35614-Y220110-0000	120 VOLT DUPLEX RECEPTACLE	1	
6	90803-Y2V0110-0000	LAMP	1	
7	90803-Y2V0210-0000	LAMP	2	
8	31234-Y020110-0000	CIRCUIT BREAKER 20 AMP 1 POLE	1	
10	35650-Y2V0110-0000	PANEL, CONTROL	1	
11	35610-Y5V0140-H300	PANEL, CONTROL, ASSY.	1	
12	90255-0512-53	SCREW AND BOLT	4	
13	17199-Y2V0110-0000	NUT	4	
14	35680-Y2V0230-Q200	SEAT, PANEL	1	
15	90129-0416-01	SCREW	4	
16	90001-0612-01	BOLT	1	
17	35021-Y2V0120-Q200	CONTROL BOX	1	
18	90103-0412-51	SCREW	1	
19	35643-Y2V0110-Q200	KNOB	1	
20	16080-Y2V0110-0000	HANDLE SUBASSEMBLY, CHOKE	1	
21	94111-Y2V0120-Q200	PLATE	1	
22	16144-Y2V0110-0000	BLOCK, CHOKE CABLE STOPPER	1	
23	90543-0500-00	BALL, STEEL	1	

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.15.2 PANEL, CONTROL, ASSY.

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i


FIG.16 COVER, MUFFLER SIDE

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

ACCESS 2000 i

FIG.17

[illegible]

(Numéro de série du moteur jusqu'à A1704008332)

www.wormsentreprises.com



ZAC de Lamirault
39 rue de Lamirault, 77090 Collégien, FRANCE
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99

Service SAV et Garantie
After Sales and Warranty Service
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 80
FAX +33 (0) 1 64 76 29 88