


K100
exploded view



Lista Ricambi K100 - K100 Spare Parts List - Pièces Détachées K100


ref	qty	CODE	descrizione	description	description
1	2	1GGA10014	cuffia espulsione aria IP23 <i>sostituito da: nr 1 – 3SLA10019</i>	IP23 outlet grid <i>replaced by: nr 1 – 3SLA10019</i>	Grille de protection IP23 <i>remplacé par nr 1 – 3SLA10019</i>
2	1	5AA12---	Rotore avvolto completo K100 D (4-12A-17-48)	complete Wound rotor K100 D (with 4-12A-17-48)	Roue polaire bobiné complet K100 D (avec 4-12A-17-48)
2	1	5AA12---	Rotore avvolto completo K100 E (4-12A-17-48)	complete Wound rotor K100 E (with 4-12A-17-48)	Roue polaire bobiné complet K100 E (avec 4-12A-17-48)
2	1	5AA12---	Rotore avvolto completo K100 F (4-12A-17-48)	complete Wound rotor K100 F (with 4-12A-17-48)	Roue polaire bobiné complet K100 F (avec 4-12A-17-48)
2	1	5AA12---	Rotore avvolto completo K100 FX (4-12A-17-48)	complete Wound rotor K100 FX (with 4-12A-17-48)	Roue polaire bobiné complet K100 FX (avec 4-12A-17-48)
2	1	5AA12---	Rotore avvolto completo K100 G (4-12A-17-48)	complete Wound rotor K100 G (with 4-12A-17-48)	Roue polaire bobiné complet K100 G (avec 4-12A-17-48)
4	1	1VGA10003	ventola	fan	Ventilateur
9	4	7VTE---	vite fissaggio scudi	Screws for bracket fixing	Vis pour fixation de flasques
11	1	7TZ---	Tirante rotore	rotor rod	Tige de roue polaire
12A	1	7CV62032R	Cuscinetto	ball bearing	Roulement
17	1-2	KDP6A12	Diodo rotore	rotor diode	Diode
18	1	7MEC013	Condensatore 13 µF 450V	Capacitor 13 µF 450V	Condensateur 13 µF 450V
18	1	7MEC014	Condensatore 14 µF 450V	Capacitor 14 µF 450V	Condensateur 14 µF 450V
18	1	7MEC018	Condensatore 18 µF 450V	Capacitor 18 µF 450V	Condensateur 18 µF 450V
18	1	7MEC030	Condensatore 30 µF 450V	Capacitor 30 µF 450V	Condensateur 30 µF 450V
18	1	7MEC035	Condensatore 35 µF 450V	Capacitor 35 µF 450V	Condensateur 35 µF 450V
18	1	7MEC040	Condensatore 40 µF 450V	Capacitor 40 µF 450V	Condensateur 40 µF 450V
19	1	1GGA10011	Cuffia aspirazione cieca	Blind cover	Couvercle arriere sans trous
19	1	91---	Kit coperchio chiuso+cavi	blind cover+cables kit	Kit Couvercle sans trous + câblés
19	1	91---	coperchio cablato	Wired cover	Couvercle arriere câblé
24	1	3FLA10010	flangia accoppiamento J609b C22-25,4	Coupling flange - J609b C22-25,4	Bride d'accouplement - J609b C22-25,4
24	1	3FLA10011	flangia accoppiamento J609a C19	Coupling flange - J609a C19	Bride d'accouplement - J609a C19
24	1	3FLA10012	flangia accoppiamento C23	Coupling flange -C23	Bride d'accouplement - C23
25	1	3SLA10019	scudo anteriore IP23	drive end bracket IP23	Flasque avant IP23
25a	1	3SLA10015	scudo anteriore <i>sostituito da: nr 1 – 3SLA10019</i>	drive end bracket <i>replaced by: nr 1 – 3SLA10019</i>	Flasque avant <i>remplacé par nr 1 – 3SLA10019</i>

26	1	5SA1308---	Statore avvolto K100 D	Wound stator K100 D	Stator bobiné K100 D
26	1	5SA1308---	Statore avvolto K100 E	Wound stator K100 E	Stator bobiné K100 E
26	1	5SA1308---	Statore avvolto K100 F	Wound stator K100 F	Stator bobiné K100 F
26	1	5SA1308---	Statore avvolto K100 FX	Wound stator K100 FX	Stator bobiné K100 FX
26	1	5SA1308---	Statore avvolto K100 G	Wound stator K100 G	Stator bobiné K100 G
27	1	3SLA10016	scudo posteriore	no drive end bracket	Flasque arriere
28	1	3APPL---	fascia di chiusura	enclosing band	Protection stator
35	1	KPD25A02	Ponte raddrizzatore per CB	B.C. rectifier bridge	Pont redresseur pour C.B.
48	1-2	KVZ14L781	Varistore	varistor	varistor
74	1	7ATSH10EM	sacchetto viteria	assembling screw kit	Kit vis pour l'assemblage
150	1	7PRTS0232	tappo di chiusura	plastic plug	Bouchon

nella richiesta di parti di ricambio, Vi preghiamo di comunicare sempre il tipo di alternatore/optional e le relative caratteristiche	On requesting of spare parts, please indicate always alternator/optional type and its characteristics	Nous vous prions d'indiquer toujours, dans vos commandes de pièces de rechanges, la description e les caracteristiques de la machine/optional
--	---	--


R350 GASOLINE ENGINE

FIG.1 HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER / PLUG, SPARK (E04)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E04-5	12131-Z570110-0000	GASKET, CYLINDER HEAD	1
E04-6	12410-Z580110-0000	COVER SUBASSEMBLY, CYLINDER HEAD	1
E04-7	12004-Z580110-0000	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	1
E04-8	17004-Z100110-0000	TUBE, BREATHER	1
E04-9	12030-Z310110-0000	BOLT SUBASSEMBLY, CYLINDER HEAD COVER	1
E04-12	90204-Z100210-0000	STUD	2
E04-13	90204-Z100320-0000	STUD	2
E04-14	90502-1220-00	PIN	2
E04-15	12003-Z080110-0000	BOLT, CYLINDER HEAD	4
E04-16	30010-Z010210-0000	PLUG, SPARK	1
E04-17	12140-Z570120-0B00	HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER	1

FIG.2 CRANKCASE. (E01)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E17-1	11310-Z570110-0B00	CRANKCASE SUBASSEMBLY.	1
E17-2	90682-Z310110-0000	SEAL, OIL	1
E17-3	37060-Z080110-0000	SENSOR, ENGINE OIL	1
E17-4	16612-Z080110-H300	FRAME, FUEL TANK INSTALLTION	1
E17-5	28101-Z080110-0000	PLUG, RUBBER	1
E17-6	37050-Z010210-0000	PROTECTOR, OIL	1
E17-7	90001-0612-01	BOLT	1
E17-8	90412-Z080110-0000	WASHER	2
E17-9	11007-Z080110-0000	BOLT, DRAIN PLUG	2
E17-10	90684-Z030120-0000	CLIP	1
E17-11	16061-Z100110-0000	ARM, GOVERNOR	1
E17-12	90682-Z100210-0000	SEAL, OIL	1
E17-13	90501-Z010110-0000	PIN	1
E17-14	90001-0820-01	BOLT	4
E17-17	90001-0616-01	BOLT	2
E17-18	90412-Z080210-0000	WASHER	1
E17-19	90548-0202-CL	BEARING	1

FIG.3 COVER SUBASSEMBLY, CRANKCASE / GEAR ASSY, GOVERNOR(E16)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E01-1	11411-Z570110-0B00	COVER , CRANKCASE	1
E01-2	11001-Z570110-0000	GASKET, CRANKCASE	1
E01-3	15030-Z080120-Q500	PLUG SUBASSEMBLY, ENGINE OIL	1
E01-4	15010-Z080120-Q500	DIPSTICK SUBASSEMBLY, OIL	1
E01-6	90502-0912-00	PIN	2
E01-7	90001-0840-01	BOLT	7
E01-8	90548-0207-CL	BEARING	1
E01-9	16400-Z100110-0000	GEAR ASSY, GOVERNOR	1
E01-18	90682-Z310110-0000	SEAL, OIL	1
E01-19	90548-0202-CL	BEARING	1

FIG.4 ROD,CRANKSHAFT CONNETING (E03)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E03-1	13300-Z100720-0000	CRANKSHAFT ASSY.	1
E03-4	13401-Z100110-0000	BALANCING SHAFT	1

FIG.5 RING SET,OIL / ROD,CRANKSHAFT CONNETING (E03)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E04-2	13111-Z570110-0000	PISTON	1
E04-3	13121-Z570110-0000	PIN, PISTON	1
E04-4	13122-Z100110-0000	CLIP, PISTON PIN	2
E04-5	13010-Z100110-0000	ROD, CONNECTING	1
E04-7	13201-Z570110-0000	RING, THE FIRST	1
E04-8	13202-Z570110-0000	RING, THE SECON	1
E04-9	13210-Z570110-0000	RING SET, OIL	1

FIG.6 TRAIN,VALVE / CAMSHAFT SUBASSEMBLY (E05)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E04-1	14200-Z580110-0000	CAMSHAFT ASSY.	1
E04-3	12111-Z100110-0000	VALVE, INTAKE	1
E04-4	12121-Z100110-0000	VALVE, EXHAUST	1
E04-5	12103-Z080110-0000	SPRING, VALVE	2
E04-6	12107-Z080110-0000	RETAINER, EXHAUST VALVE	2
E04-7	12104-Z080110-0000	RATATOR, VALVE	1
E04-8	12101-Z080110-0000	GUIDE, SEAL	1
E04-9	12112-Z080110-0000	RETAINER, VALVE SPRING	1
E04-10	14081-Z580110-0000	LIFTER, VALVE	2
E04-11	14070-Z570110-0000	TAPPET, VALVE	2
E04-12	14090-Z580110-0000	PLATE SUBASSEMBLY, LIFTER STOPPER	1
E04-13	14313-Z010110-0000	BOLT, VALVE ADJUSTING	2
E04-14	14311-Z080110-0000	ROCKER, VALVE	2
E04-15	14314-Z010110-0000	NUT, VALVE ADJUSTING	2
E04-16	14312-Z010110-0000	NUT, VALVE LOCK	2
E04-17	12105-Z080110-0000	RETAINER, VALVE SPRING	1

FIG.7 STARTER,RECOIL (E08)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E08-14	90001-0608-01	BOLT	3
E08-13	28200-Z101210-Y100	STARTER ASSY, RECOIL	1

FIG.8 SHROUD / SHIELD,LOWER (E14)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E14-1	28110-Z310410-Y100	SHROU	1
E14-2	19304-Z100110-0000	SHROU, CYLINER BOY	1
E14-3	90001-0612-01	BOLT	1
E14-4	35540-Z060120-Q200	SWITCH SUBASSEMBLY, STOP ENGINE	1
E14-7	90001-0612-01	BOLT	5

FIG.9 CARBURETOR ASSY. (E11)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E11-1	16100-Z570110-0000	CARBURETOR ASSY.	1
E11-2	17001-Z080210-0000	GASKET, AIR CLEANER	1
E11-3	16001-Z100110-0000	GASKET, CARBURETOR	1
E11-33	16003-Z100110-0000	PLATE, CARBURETOR INSULATOR	1
E11-34	17002-Z100110-0000	GASKET, CARBURETOR INSULATOR	1

FIG.10 CLEANER, AIR (F02)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
F02-1	90305-0600-31	NUT	2
F02-2	17100-Z570120-0000	CLEANER, AIR	1
F02-9	90001-0630-01	BOLT	1

FIG.11 MUFFLER ASSY. (F04)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
F04-4	18101-Z080110-0000	BLOCK, MUFFLER SEAT REINFORCING	1
F04-5	18150-Z580110-0000	PIPE, EXHAUST	1
F04-6	18001-Z580110-0000	GASKET, EXHAUST OUTLET	1
F04-7	90305-0800-31	NUT	3
F04-8	90305-0800-31	NUT	2
F04-11	18100-Z570310-0000	MUFFLER ASSY.	1

FIG.12 TANK ASSY, FUEL (F01)




REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
F01-1	16620-Z090110-Y100	TANK, FUEL	1
F01-2	16652-Z010110-0000	STRAINER, FUEL	1
F01-3	16730-Z440120-0000	COVER, FUEL TANK	1
F01-4	16680-Z010110-0000	OUTLET SUBASSEMBLY, FUEL TANK OIL	1
F01-5	90740-Z010210-0000	COLLAR	2
F01-6	90686-Z520110-0000	TUBE, FUEL	1
F01-7	90305-0800-31	NUT	2

FIG.13 FLYWHEEL / IMPELLER / STARTER PULLEY / IGNITION COIL (E15)



REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E15-1	13501-Z080110-0000	NUT, FLYWHEEL	1
E15-2	28002-Z100210-0000	PULLEY,STARTER	1
E15-3	19352-Z100110-0000	IMPELLER	1
E15-4	13510-Z100120-0000	FLYWHEEL SUBASSEMBLY	1
E15-6	90001-0628-01	BOLT	2
E15-8	30400-Z080110-0000	COIL, IGNITION	1

FIG.14 CONTROL ASSY, THROTTLE (E13)



REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E13-1	16520-Z100410-0000	CONTROL SUBASSEMBLY, THROTTLE	1
E13-2	16012-Z080110-0000	SPRING, THROTTLE VALVE RETURNING	1
E13-3	16062-Z100110-0000	ROD, GOVERNOR	1
E13-4	16063-Z100510-0000	SPRING, GOVERNOR	1
E13-5	16070-Z100110-0000	SUPPORT SUBASSEMBLY, GOVERNOR	1
E13-6	90001-0612-01	BOLT	2
E13-13	90305-0600-31	NUT	1
E13-14	16072-Z010110-0000	BOLT, GOVERNOR SUPPORT	1